

## ホワイトソフナーの再生方法

### White Softener

容量2ℓぐらいの容器（洗面台のシンクなどでも可）に濃度10%程度の塩水を作り、再生用水中ポンプで塩水を軟水器のなかに流し込みます。塩水が循環してイオン交換樹脂を再生します。イオン交換樹脂の再生に使用する塩は、市販されている塩のなかでもっとも安い精製塩を用いてください。ミネラルを含んだ高価な塩は再生にはむきません。再生は30分以上行ないます。くわしくはご購入時に添付してある「取扱説明書」をお読みください。

